

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смешанных волокон, контрастная ткань для отделки.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 2 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.



Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия - 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Пояс – 2 детали
7. Подборт – 2 детали

Из отделочной ткани:

1. Воротник – 2 детали
2. Лацкан - 4 детали

3. Манжета - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь

2. Лацкан - 2 детали

3. Подборт – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой соответствующие детали.

2. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь.

Сложить детали лацкана лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними воротник и обтачать. Припуски в уголках высечь, на закруглениях рассечь. Вывернуть лацкан на лицевую сторону, приутюжить.

3. Детали пояса сложить вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать длинный и скошенный срезы, припуски в уголках высечь. Вывернуть пояс на лицевую сторону, приутюжить.

4. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Стачать рельефные срезы спинки и полочки, припуски заутюжить к середине спинки и полочки соответственно и обметать.

5. Стачать плечевые и боковые срезы, вкладывая в левый боковой шов пояс, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Обметать внутренний срез подборта. Вметать воротник с лацканами в горловину. Наложить подборт на полочку и обтачать нижний угол, срез борта и горловину полочки до плечевого шва, вкладывая по разметке пояс. У плечевого шва строчку прервать, припуск на верхнем воротнике рассечь и втачать в горловину спинки только нижний воротник. Припуски рассечь, отогнуть подборт на изнаночную сторону, выправить швы, приутюжить. Нижний срез верхнего воротника подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания нижнего воротника.

7. Деталь манжеты сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать короткие стороны, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии притачивания манжеты к рукаву. Стачать срез рукава, припуски заутюжить на локтевую часть и обметать. Притачать верхнюю манжету к низу рукава, припуски заутюжить на манжету. Нижний припуск внутренней манжеты подвернуть внутрь и настроить в шов притачивания верхней манжеты.

-
8. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припуски приутюжить и обметать.
 9. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
 10. Обметать петли на полочках. В соответствии с ними пришить пуговицы: потайную и внешнюю.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

