

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; клеевая прокладка; потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.



Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и низа рукава – 3. 0 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть спинки - 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 деталь
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Центральная часть полочки - 1 деталь
7. Рукав - 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Обтачка горловины полочки – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Обтачка низа кокетки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки – 1 деталь

2. Обтачка полочки – 2 детали

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.

2. Стачать вытачки на кокетке спинки. Заутюжить вытачки к середине. Сложить обтачку низа с кокеткой лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез кокетки. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону.

3. На обеих деталях центральной части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали, одновременно обметывая шлицу. Стачать средний срез спинки от верхнего среза до края шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см и настроить. Припуски шлицы заутюжить к середине и настроить по верху машинной строчкой.

4. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине, обметать. Наложить кокетку на спинку и стачать обтачку со спинкой, совмещая срез обтачки и верхний срез нижней части спинки. Припуски обметать. Настрочить кокетку на спинку на 2 см от сгиба.

5. Стачать рельефные срезы переда, припуски заутюжить к середине, обметать.

6. Подкроить из основной ткани косую полосу, шириной 5 см и длиной, равной длине среза горловины. Заутюжить ее вдоль посередине лицевой стороной наружу, сложить со срезом горловины переда и обтачать. Шов на закруглениях рассечь, вывернуть полосу на изнанку и настроить на полочку вдоль сгиба.

7. На детали кокетки рассечь припуск у верхней метки. Притачать к полочке кокетку, припуски заутюжить к пройме и обметать.

8. Обметать по отдельности левые боковые срезы переда и спинки. Стачать левый боковой срез от среза проймы до верхней надсечки и от нижней надсечки до низа. Разутюжить припуски шва и приутюжить разрезы под молнию. Втачать молнию в левый боковой шов.

9. Стачать правый боковой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.

---

Сложить обтачку с платьем и обтачать срез горловины и угол. Припуски на закруглениях рассечь, в уголке подрезать, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить. Прикрепить к плечевым швам.

11. Стачать срез рукава. Шов заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Шов заутюжить и обметать.

12. Припуск подгибки низа платья и низа рукава заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

