

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж малой или средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон, белая блузочная ткань (х/б).

А также вам необходимо: клеевой флизелин, 4 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.



Припуски на швы: припуск по низу изделия, низу рукава – 1. 5 см, по горловине спинки и полочки платья – 1. 5 см, по нижнему срезу боковой части блузки – 1. 5 см, вдоль одного продольного среза оборки — 1. 5 см. Остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из трикотажа:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали

Из блузочной ткани:

1. Центральная часть – 4 детали
2. Боковая часть – 2 детали
3. Оборка – 2 детали

Из клеевой:

1. Центральная часть – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

#### Описание работы:

Блузка:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. На деталях оборки 1 продольный срез обработать швом «американка» (его еще называют «московский»). Для этого заутюжить припуск на изнаночную сторону на 1.5 см, прострочить на 0.1-0.2 см от сгиба. Срезать припуск близко к строчке. Подогнуть припуск еще раз и проложить строчку по предыдущей. Шов приутюжить. 2 коротких среза дважды подвернуть на 0.5 см и настрочить. По разметке заложить и заутюжить складки. Внутренние ребра направлены вверх. Скрепить складки вдоль необработанного среза. Притачать оборку к боковой части полочки не доходя до нижнего и плечевого срезов на 1 см (надсечки отмечены на припусках лекала).

3. Обтачать центральную часть блузки с 3-х сторон: верхний срез, нижний срез и срез борта. Деталь вывернуть и приутюжить. Притачать центральную часть полочки к боковой, при этом центральную часть полочки располагать между соответствующими надсечками на боковой части. Шов обметать и заутюжить к боковой части. Припуск шва на участке от плечевого среза до центральной части полочки настрочить. Обметать нижний срез боковой части полочки, подогнуть внутрь, огибая центральную часть, и настрочить. На правой части блузки обметать петли.

Платье:

4. Скрепить детали блузки и полочки платья по плечевым, боковым срезам и срезам проймы. Оборка в шов не входит. Далее обрабатывать как однослойную деталь. Стачать плечевые срезы спинки и полочки. Шов обметать и заутюжить к спинке.

5. Срез горловины обметать, подогнуть и настрочить.

6. Стачать боковые срезы. Швы обметать и заутюжить к спинке.

7. Стачать шов рукава. Обметать и заутюжить в сторону задней части.

Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Швы обметать и приутюжить.

8. Обметать нижний срез платья и нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

9. На левой части блузки пришить пуговицы. Оборку прикрепить к горловине 2-3 –мя стежками.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

