

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шерстяные ткани из натуральных или смесовых волокон (твид), отделочная ткань для вставок.

А также вам необходимо: подкладочная ткань, клеевая прокладка; 1 потайная застежка-молния; 1 пуговица в пояс.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка низа изделия 3 см, низа подкладки на лекалах – см, припуск по срезу шлицы – 6см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Кокетка спинки – 2 детали
3. Вставка спинки – 2 детали
4. Вставка полочки – 2 детали
5. Кокетка полочки – 1 деталь
6. Переднее полотнище – 1 деталь
7. Пояс – 1 деталь

Из подкладки:



1. Переднее полотнище – 1 деталь

2. Заднее полотнище – 2 детали

Из клеевой: пояс, шлица.

Описание работы:

1. Притачать вставку спинки к заднему полотнищу. Шов заутюжить к среднему шву и обметать. Притачать кокетку спинки к заднему полотнищу. Шов заутюжить вверх, обметать и отстрочить на 0.1 см.

2. На левой части заднего полотнища вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях заднего полотнища с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от надсечки под молнию до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки.

3. Притачать вставку полочки к переднему полотнищу. Шов заутюжить к середине переда и обметать. Притачать кокетку полочки к переднему полотнищу. Шов заутюжить вверх, обметать и отстрочить на 0.1 см.

4. Стачать боковые срезы. Швы разутюжить и обметать.

5. Стачать, обметать и заутюжить детали подкладки. Вытачки заложить мягкими складками. По среднему срезу подкладки стачать только короткий участок между надсечкой и шлицей. Припуски под застежку притачать к тесьме молнии. Скрепить подкладку с изделием по верхнему срезу.

6. Продублировать клеевой прокладкой пояс. Заутюжить пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу юбки, одновременно обтачивая углы пояса. Внутренний срез пояса подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания пояса. Обметать петлю и пришить пуговицу.

7. Обметать нижний срез юбки на основном изделии. Подогнуть, приутюжить и настрочить на юбку потайной строчкой. Подгибку низа на подкладке подогнуть дважды на 1 см и настрочить.

8. Вывернуть юбку на изнанку. Скрепить детали верха и подкладки по среднему шву, при этом подкладочную ткань сдвинуть немного вверх. На левой части подкладки вырезать по разметке прямоугольник и рассечь уголок. Срезы подкладки подогнуть и пришить к сторонам шлицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

