

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шерстяные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; клеевая прокладка; 1 потайная застежка-молния; 1 пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка низа изделия 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 1 деталь
2. Боковая задняя часть – 2 детали
3. Переднее полотнище – 1 деталь
4. Боковая передняя часть – 2 детали
5. Пояс – 1 деталь

Из подкладки:

1. Заднее полотнище – 1 деталь
2. Боковая задняя часть – 2 детали
3. Переднее полотнище – 1 деталь



4. Боковая передняя часть – 2 детали

Из клеевой: пояс.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс и припуски шлиц.
2. Обметать рельефные срезы заднего полотнища и боковых задних частей отдельно на каждой детали, одновременно обметывая шлицу. Стачать рельефные срезы спинки от верхнего среза до края шлиц. Припуски швов заутюжить к середине заднего полотнища. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см и настрочить. Припуски шлицы заутюжить и скрепить машинной строчкой.
3. Заложить и закрепить складки на переднем полотнище. Стачать передние рельефные срезы. Припуски швов заутюжить к боковым срезам и обметать.
4. Обметать по отдельности левые боковые срезы заднего и переднего полотнищ. Стачать левый боковой срез от надсечки под молнию вниз. Разутюжить припуски шва и приутюжить разрезы под молнию. Втачать молнию в левый боковой шов юбки.
5. Стачать, заутюжить на спинку и обметать правый боковой шов.
6. Стачать рельефные и боковые срезы на деталях подкладки аналогично деталям верха. Сложить подкладку с юбкой изнаночными сторонами внутрь. Припуски под застежку притачать к тесьме молнии. Скрепить подкладку с изделием по верхнему срезу.
7. Заутюжить пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Обметать нижний срез внутренней части пояса. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу юбки, одновременно обтачивая углы пояса. Внутренний срез пояса настрочить в шов притачивания пояса. Обметать петлю и пришить пуговицу.
8. Обметать нижний срез юбки на основном изделии, заутюжить на изнанку и подшить потайной строчкой. Подгибку низа на подкладке обметать, подогнуть и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

