

Рекомендации по выбору ткани: тонкая костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; 1 пуговица; небольшие подплечники, подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 3. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Воротник - 2 детали со сгибом
6. Подборт – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Рукав – 2 детали
9. Обтачка кармана - 4 детали



## 10. Подзор - 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Боковая часть полочки - 2 детали
3. Центральная часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали

Детали подкладки центральных частей спинки и полочки кроются за вычетом ширины обтачки горловины и подборта соответственно.

Из клеевой: центральная часть полочки, подборт, обтачка горловины спинки, верхний воротник, обтачка кармана, подгибка низа жакета.

### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. На спинке стачать и заутюжить вытачки к середине. Стачать и разутюжить рельефные швы спинки. Стачать и разутюжить средний шов спинки.
3. Разрезать центральную часть полочки по линии кармана, не доходя до поперечной метки 1. 5 см. Уравнять стороны вытачки. Срезать припуск между круглыми метками. Стачать вытачку и высечь глубину. Разутюжить нагрудную вытачку. Скрепить вход в карман долевином или сметать. Стачать и разутюжить рельефные швы на полочке, припуски разутюжить.
4. Наметить место расположения кармана. Сложить обтачки кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательные линии на обтачках. Наметить вспомогательные линии параллельно входу в карман. Притачать обтачки к полочке. Концы строчек заканчивают у параллельных линий разметки карманов. Проверить правильность притачивания с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать участок входа в карман на боковой части полочки. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачки вывернуть на изнаночную сторону, края выправить. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Наложить подзор на обтачки с изнаночной стороны и настрочить в шов притачивания обтачек.
5. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы жакета.
6. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет. Припуски в углах

подрезать, на закруглениях рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Втачать воротник в горловину.

7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Сложить подборта и обтачку с полочкой лицом к лицу и обтачать борт, горловину и нижний угол, не доходя 1.5 см до среза подборта. Высесть припуски в углах, на закруглениях рассечь. Вывернуть борта на лицевую сторону, швы выправить.

8. Сложить рукав с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Припуски рассечь, вывернуть рукав на лицо. Притачать к рукаву с изнаночной стороны небольшой подокатник. Скрепить рукав с подкладкой по окату. Втачать рукава в пройму.

9. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом боковом шве. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки.

10. Обтачать пройму в два приема: сначала полочку, затем спинку. Притачать подкладку к низу жакета. Вывернуть жакет через отверстие в боковом шве. Стачать отверстие.

11. На правой полочке обметать петлю, а на левой полочке пришить пуговицу.

12. Пришить подплечники к подкладке. Предварительно их можно обтянуть тканью.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

