

Рекомендации по выбору ткани: флис, мягкий толстый трикотаж (футер).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; шнур для капюшона (приблизительная длина шнурка указана на лекале капюшона); молния (длина молнии указана на лекале полочки); косая бейка шириной 4 см; наконечники для шнурка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа изделия и рукава – 2 см. Припуск внешнего среза капюшона 2 см. Припуск на подгибку низа подборта – см. Припуск входа в карман – 2 см. Все остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка - 1 деталь
3. Рукав - 2 детали
4. Карман – 2 детали
5. Капюшон – 2 детали
6. Подборт – 2 детали

Описание работы:

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.6 – 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.



1. Продублировать клеевой прокладкой места под петли на капюшоне.
2. Обметать вход в карман. Подогнуть внутрь и настроить. Обметать и подогнуть верхние, нижние и боковые припуски карманов на изнаночную сторону и приутюжить. Наметить место расположения кармана на полочке и настроить карман.
3. Стачать плечевые срезы толстовки. Швы заутюжить на спинку и обметать.
5. Втачать молнию начиная от верха до надсечки под молнию.
6. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить детали капюшона лицом к лицу. Наложить на срез капюшона косую бейку и уравнять срезы. Стачать детали капюшона вместе с косой бейкой. Отогнуть косую бейку и настроить ее на капюшон, прикрывая тем самым шов стачивания деталей капюшона. Обметать петли. Обметать внешний срез капюшона, подогнуть и настроить на изнаночную сторону. Прорезать петли и продеть шнур в кулиску.
7. Обметать внешний и верхний срез подборта.
8. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить детали толстовки и капюшона лицом к лицу. На капюшон лицевой стороной внутрь наложить подборт. Наложить на срез капюшона спинки косую бейку(бейка должна заходить на полочку на 1. 5 – 2 см) и уравнять срезы. Стачать детали капюшона, толстовки и подборта вместе с косой бейкой. Отогнуть косую бейку и настроить ее на толстовку, прикрывая тем самым шов втачивания капюшона.
9. Закрепить верхний срез подборта вдоль плечевого шва.
10. Втачать рукава в открытую пройму. Шов обметать. Стачать боковой срез и срез рукава. Шов обметать и заутюжить на спинку.
11. Обметать низ изделия.
12. Припуск низа подогнуть внутрь и настроить.
13. Обметать низ рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

