

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 2. 0 см, остальные припуски 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



Раскрои:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Нижняя часть полочки – 1 деталь
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Рукав – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0. 6 – 0. 8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

Описание работы:

1. Обметать припуск среза горловины верхней части полочки. Припуск отогнуть на изнанку, приутюжить и насточить. Заложить по разметке складки.
2. Наложить правую верхнюю часть полочки на левую и скрепить их между собой. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части, припуски шва приутюжить и обметать.

3. Стачать плечевые срезы. Внимание: плечевой срез спинки длиннее плечевого среза полочки на 1 см (припуск на обработку горловины спинки). Припуски шва заутюжить в сторону спинки.
4. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и приутюжить.
5. Стачать срезы рукавов. Припуски обметать и заутюжить.
6. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски обметать и приутюжить.
7. Обметать нижний срез изделия, нижний срез рукава и срез горловины спинки. Припуски отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

