

Рекомендации по выбору ткани: джинсовая ткань.

А также вам необходимо: 2 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка - 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Обтачка борта – 2 детали
4. Обтачка полочки - 4 детали
5. Обтачка спинки – 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Манжета – 2 детали



Описание работы:

1. На полочке и спинке заложить и приутюжить вытачки. Глубины вытачек на полочке направлены к плечевому срезу, на спинке - к центру. Стачать вытачки. Отстрочить вытачки от горловины на 2. 5 см на 0. 1 от шва. Скрепить вытачки у среза горловины.
2. Стачать плечевые срезы. Швы заутюжить на спинку и обметать.

3. Втачать рукава в открытую пройму. Швы обметать и заутюжить на рукав. Проложить отделочную строчку по окату на 0. 5 см от шва. Стачать шов рукава и боковой срез. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Сложить манжеты лицевой стороной внутрь и стачать короткие срезы. Вывернуть, выпрямить, сложить вдоль пополам и приутюжить манжеты. Притачать внешний срез манжеты к нижнему срезу рукава. Подогнуть внутренний срез манжеты на 1 см и настрочить в шов притачивания внешнего среза. Проложить отделочную строчку вдоль шва и сгиба манжеты.
5. Стачать боковые срезы планок полочки и спинки. Швы разутюжить. Сложить планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по нижнему и срезу борта. Вывернуть, выпрямить и приутюжить планки. Притачать внешние планки к нижним срезам полочки и спинки. Подогнуть открытый срез внутренней планки на 1 см и настрочить в шов притачивания внешней планки. Проложить отделочную строчку вдоль шва и по краю планки.
6. Сложить планки борта лицевыми сторонами внутрь и обтачать по срезу горловины и двум коротким срезам. Вывернуть, выпрямить и приутюжить планки. Притачать верхние планки к срезу горловины и борта. Подогнуть верхний срез нижней планки на 1 см и настрочить в шов притачивания верхней планки. Проложить отделочную строчку по контуру планки.
7. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

