

Рекомендации по выбору ткани: шелковые плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: резиновая нить, подкладочная ткань.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу сарафана 1. 5 см, остальные срезы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 1 деталь со сгибом

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка полочки - 1 деталь со сгибом
2. Подкладка спинки - 1 деталь со сгибом

#### Описание работы:

1. Стачать боковые срезы на деталях верха. Швы обметать и заутюжить на спинку.
2. Стачать боковые срезы подкладки. Швы обметать и заутюжить на спинку.
3. Сложить верх с подкладкой лицевой стороной внутрь и обтачать по верхнему срезу. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.



- 
4. Обметать нижний срез изделия и подкладки (по отдельности). Отогнуть припуски на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.
  5. Проложить строчки резиновой нитью до уровня талии. Расстояние между строчками 1. 5 см.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

