

Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани.

А также вам необходимо: резиновая нить.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия 2 см, по верхнему срезу спинки, полочки и рукава – 4 см, по низу рукава — 4 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



Раскрой:

Из основной ткани:

1. Рукав - 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Спинка - 1 деталь

Описание работы:

1. Притачать рукава по пройме к спинке и полочке. Шов обметать и заутюжить к рукаву.
2. Стачать боковые срезы блузки, одновременно стачивая швы рукавов. Швы обметать и заутюжить на спинку.
3. Нижний срез блузки обметать ролевым швом. На расстоянии 1. 5 см от низа выполнить 6 строчек резиновой нитью, располагая резиновую нить с изнаночной стороны. Расстояние между строчками 1. 5 см.
4. Нижний срез рукава и верхний срез блузки обметать, подогнуть на изнаночную сторону на 4 см. Проложить 2 строчки резиновой нитью на расстоянии 2 и 3. 5 см от сгиба.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

