

Рекомендации по выбору ткани: шелковые плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: резиновая нить.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу рукава и низу изделия – 1. 5См, припуск по всем остальным срезам 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Воротник – 1 деталь со сгибом

Описание работы:

1. Стачать плечевые и боковые срезы блузки. Швы обметать и заутюжить на спинку.
2. Стачать воротник в кольцо. Сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу. Проложить параллельные строчки резиновой нитью по воротнику. (Резиновая нить должна проходить по внутренней стороне воротника). Проложить строчку с ослабленной верхней нитью на 0. 5 см от среза и собрать сборку. Втачать воротник в горловину.
3. Обметать низ рукава, срез подогнуть внутрь и приутюжить. Проложить параллельные строчки резиновой нитью по рукаву.



4. Обметать низ блузки, срез подогнуть внутрь и настроить. Проложить строчки резиновой нитью по низу блузки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

