

Рекомендации по выбору ткани: легкие плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, резиновая нить, 2 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск низа изделия – 1. 5 см; остальные припуски - 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Обтачка – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой верхнюю обтачку.
2. Обметать средний срез спинки. Стачать от метки вниз, припуски шва разутюжить, приутюживая разрез. Края разреза настрочить на 0. 1 см.
3. Стачать боковые срезы. Припуски швов заутюжить на спинку и обметать.



-
4. Срезы пройм обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
 5. Подкроить по косой полосу шириной 2.5 см и длиной 10 см. Сложить полосу вдоль посередине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Нарезать петли. Длина одной петли 4 см.
 6. Сложить детали обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по срезу горловины, одновременно обтачивая боковые стороны и вкладывая петли. Подрезать припуски. Деталь вывернуть и приутюжить. Заутюжить нижние срезы внутрь. По разметке к нижней обтачке притачать верхние срезы спинки и полочки. Верхнюю обтачку притачать в край к нижней обтачке. Детали приутюжить.
 7. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
 8. По разметке настрочить резиновую нить. На обтачке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

