

Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния, косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по верхнему срезу спинки – 2 см, по срезам проймы спинки и полочки, а также по верхнему полочки – см, по нижнему срезу 2 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка полочки – 1 деталь
2. Пояс полочки – 1 деталь
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Кокетка спинки – 1 деталь
5. Пояс спинки – 1 деталь
6. Нижняя часть спинки – 1 деталь

#### Описание работы:

1. Стачать вытачки на кокетке полочки. Заутюжить вытачки к середине полочки. Притачать пояс полочки к кокетке. Шов заутюжить к поясу и обметать.



2. На нижней части полочки заложить встречную складку и скрепить ее по верхнему срезу. Притачать нижнюю часть полочки к поясу. Шов заутюжить вверх и обметать.
3. Притачать пояс спинки к верхней части. Шов заутюжить к поясу и обметать. На нижней части спинки стачать вытачки. Заутюжить вытачки к середине спинки. По разметке заложить встречную складку и скрепить ее по верхнему срезу. Притачать нижнюю часть спинки к поясу. Шов заутюжить вверх и обметать.
4. Обработать косой бейкой вырез горловины полочки и проймы спинки.
5. Верхний срез спинки заутюжить сначала на 0.7 см, а потом еще на 1.3 см и настрочить. Обработать косой бейкой правую пройму полочки, сформировать бретель, продеть бретель через верхний срез спинки, окантовать левую пройму полочки. Длину бретели отрегулировать при примерке.
6. Обметать срезы левого бокового шва. Стачать левый боковой шов, оставляя разрез под молнию на уровне талии. Шов разутюжить. Втачать застежку-молнию.
7. Стачать правый боковой срез. Шов обметать и заутюжить к спинке.
8. Нижний срез изделия дважды подогнуть на 1 см и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

