

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: подкладочная ткань;
резиновая нить.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск по нижним срезам спинки и полочки – см, по косому и нижнему срезам волана - см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 1 деталь
2. Заднее полотнище – 2 детали
3. Переднее полотнище – 2 детали
3. Волан - 2 детали

Из подкладки:

1. Верхняя часть спинки - 1 деталь
2. Заднее полотнище – 2 детали
3. Переднее полотнище – 2 детали



Описание работы:

1. Подкроить из ткани верха детали завязки и петельки. Завязка шириной 4 см и длиной 150 см, петелька шириной 4 см, длиной 4 см. Сложить вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Развернуть, боковые срезы заутюжить к центру и сложить пополам. Проложить строчку на 0.1 см от края.
2. Сложить детали верхней части спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать длинные стороны ромба и верхний участок, вставляя петельку. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить.
3. Обработать косой и нижний срезы волана тонким ролевым швом. Стачать средний срез переда, вставляя воланы. Припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
4. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Притачать к верхнему срезу заднего полотнища верхнюю часть спинки.
5. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Обработать детали подкладки аналогично деталям верха. Сложить подкладку с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Затем отступить 1 см от верхнего шва, и обтачать круговую верхний срез, не доходя 1 см до верхнего шва с другой стороны. Вывернуть сарафан на лицевую сторону, приутюжить. Проложить вдоль верхнего среза переда отделочную строчку на 1 см, образуя кулиску.
7. Нижние срезы сарафана и подкладки обметать (по отдельности) тонким ролевым швом.
8. По верхнему срезу заднего полотнища, на участке от бокового шва до верхней части, проложить строчку с использованием резиновой нити. Вставить завязку в кулиску и петельку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

