

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная молния, подкладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу сарафана – 2 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть полочки – 1 деталь
2. Кокетка полочки – 1 деталь
3. Нижняя средняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя боковая часть полочки – 2 деталь
5. Верхняя часть спинки – 2 детали
6. Кокетка спинки – 2 детали
7. Нижняя средняя часть спинки – 2 детали
8. Нижняя боковая часть спинки – 2 детали

Подкладка кроится по лекалам верха. Подкладка короче верха на 5 см.

Описание работы:



1. Наметить и стачать вытачки на верхней части спинки. Заутюжить вытачки к середине спинки. Притачать кокетку к спинке. Шов обметать и заутюжить на кокетку.
2. Стачать нижнюю среднюю и боковую части спинки. Шов заутюжить к середине спинки и обметать. Притачать нижнюю часть спинки к кокетке спинки. Шов обметать и заутюжить на кокетку. Обметать средние срезы спинки. Стачать средний шов от надсечки под молнию до разреза. Шов разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать молнию.
3. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку между надсечками. Притачать кокетку к полочке. Шов обметать и заутюжить на кокетку. Стачать нижние части полочки. Шов заутюжить к середине полочки и обметать. Притачать нижнюю часть полочки к кокетке. Шов заутюжить на кокетку и обметать.
4. Стачать боковые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Сложить детали верха с подкладкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины спинки. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки подкладку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки-молнии и приколоть к срезу горловины поверх подкладки. Обтачать срез горловины. Шов на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Припуски вдоль застежки отогнуть на изнанку. Подкладку спинки прикрепить к тесьме застежки-молнии. Детали приутюжить.
6. Обтачать подкладкой срез проймы. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Вложить бретели спинки между деталями верха и подкладки полочки. Обтачать вырез горловины полочки, одновременно втачивая бретели. Детали вывернуть и приутюжить.
7. Припуск нижнего среза сарафана обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
8. Припуск нижнего среза подкладки, заутюжить на изнаночную сторону дважды на 1 см и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

