

Рекомендации по выбору ткани: тонкие плательные ткани из натуральных или смешанных волокон; тонкие костюмные ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: 4 пуговицы; клеевая прокладка; декоративный ремень.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из плательной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь
2. Верхняя часть полочки - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Манжета – 2 детали
5. Стойка – 2 детали
6. Кокилье – 2 детали
7. Подборт – 2 детали

Из костюмной ткани:

1. Нижняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть полочки - 1 деталь

Из клеевой: стойка, подборт.



**Описание работы:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали стойки и подбортов.
2. Стачать выточки на нижних деталях спинки и полочки, заутюжить глубины к серединам соответствующих деталей.
3. На левой нижней части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях нижней части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали, одновременно обметывая шлицу. Стачать средний срез спинки от верхнего среза до края шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой.
4. Вдоль нижнего среза верхней части спинки, проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть срез до длины верхнего среза нижней части спинки. Притачать верхнюю часть спинки к нижней части спинки, припуски заутюжить вниз, обметать.
5. Вырезать волан по спирали. Внешний срез волана обработать тонким ролевым швом. Отмерить нужную длину волана по открытому срезу. Эта длина измеряется на верхней части полочки от среза горловины до метки на среднем срезе.
6. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 20 см. Сложить полоску вдоль посередине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Нарезать петли. Длина одной петли 4 см.
7. Наложить волан изнаночной стороной на лицевую сторону верхней части полочки и притачать. Обметать припуски среднего среза полочки вместе с воланом. Сложить подборт с верхней частью полочки лицом к лицу и обтачать срез горловины до метки, одновременно вкладывая руликовые петли на правой полочке. Стачать средний срез верхней части полочки одним швом с средним срезом подборта. Обметать внешний срез подборта. Вывернуть подборт на изнаночную сторону и настрочить на полочку вдоль горловины, отгибая волан. Скрепить подборт с полочкой по срезу горловины и плечевому срезу.
8. Вдоль нижнего среза верхней части полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть срез до длины верхнего среза нижней части полочки. Притачать верхнюю часть полочки к нижней части полочки, припуски заутюжить вниз, обметать.
9. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез, начиная и

заканчивая строчку строго у линии втачивания стойки. Припуски рассечь, вывернуть стойку налицевую сторону, приутюжить.

11. Втачать внешнюю стойку в горловину, необработанный продольный срез внутренней стойки подогнуть и настроить в шов втачивания.

12. Стачать боковые срезы, оставляя в левом боковом шве отверстие под молнию. Припуски левого шва разутюжить, припуски правого шва заутюжить к спинке и обметать. Втачать молнию в левые боковой шов.

13. Стачать, заутюжить и обметать срезы рукава. Стачать манжету в кольцо, заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Манжету развернуть и притачать внешнюю сторону к низу рукава. Припуск внутренней манжеты подвернуть и настроить в шов притачивания. Проложить по окату рукава строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, формируя сборку в районе плечевого шва. Припуски шва обметать.

14. Припуск подгибки низа платья заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, подогнуть внутрь еще на 2 см и настроить.

15. На левой полочке пришить декоративные пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

