

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шерстяные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: подкладочная ткань, клеевая прокладка; 1 потайная застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка низа изделия 3 см, низа подкладки на лекалах – см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище – 1 деталь
2. Боковая передняя часть – 2 детали
3. Боковая передняя часть – 2 детали
4. Задняя часть – 2 детали
5. Планка – 4 детали
6. Пояс – 1 деталь

Из подкладки:

1. Боковая задняя часть – 2 детали
2. Боковая передняя часть – 2 детали



3. Передняя часть – 1 деталь

4. Задняя часть – 2 детали

Из клеевой: пояс.

Передняя и задние части подкладки выкраиваются по деталям верха.

Описание работы:

1. На деталях планки заутюжить 1 продольную сторону на 1 см внутрь. Незаутюженный продольный срез планки притачать к рельефному срезу полочки и спинки, наложив планку на лицевую сторону детали лицевой стороной вверх. Ширина шва 0.7 см. Длина планки немного больше длины рельефных срезов. Излишки планки отрезать в конце работы перед притачиванием пояса.
2. Вдоль рельефных срезов боковых частей спинки и полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.
3. Стачать передние и задние рельефные срезы. Швы заутюжить к середине полочки и середине спинки соответственно и обметать. Настрочить на спинку и полочку заутюженный срез планки.
4. Обметать средние срезы задней части. Стачать детали между надсечками. Швы разутюжить. Втачать застежку-молнию.
5. Стачать, обметать и заутюжить детали подкладки. По среднему срезу подкладки стачать только короткий участок между надсечками. Шов разутюжить и обметать. Припуски под застежку притачать к тесьме молнии. Скрепить подкладку с изделием по верхнему срезу.
6. Продублировать клеевой прокладкой пояс. Заутюжить пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу юбки, одновременно обтачивая углы пояса. Внутренний срез пояса подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания пояса. Обметать петлю и пришить пуговицу.
7. Обметать нижний срез юбки на основном изделии. Подогнуть, приутюжить и настрочить на юбку потайной строчкой. Обметать нижний срез подкладки, подогнуть на 1.5 см и настрочить.
8. Вывернуть юбку на изнанку. Скрепить детали верха и подкладки по среднему шву, при этом подкладочную ткань сдвинуть немного вверх. Срезы подкладки подогнуть и пришить к сторонам разреза.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

