

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния; подкладочная ткань.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск нижнего среза - 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки - 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки - 2 детали
3. Вставка спинки - 2 детали
4. Центральная нижняя часть спинки - 2 детали
5. Боковая нижняя часть спинки - 2 детали
6. Боковая верхняя часть полочки - 2 детали
7. Центральная верхняя часть полочки – 1 деталь
8. Вставка полочки - 1 деталь
9. Боковая нижняя часть полочки - 2 детали



10. Центральная нижняя часть полочки – 1 деталь

11. Отделка - 2 детали

12. Рукав - крылышко - 2 детали

Из подкладочной ткани (кроится по деталям верха):

1. Центральная верхняя часть спинки - 2 детали

2. Боковая верхняя часть спинки - 2 детали

3. Вставка спинки - 2 детали

4. Центральная нижняя часть спинки - 2 детали

5. Боковая нижняя часть спинки - 2 детали

6. Боковая верхняя часть полочки - 2 детали

7. Центральная верхняя часть полочки – 1 деталь

8. Вставка полочки - 1 деталь

9. Боковая нижняя часть полочки - 2 детали

10. Центральная нижняя часть полочки – 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать рельефные срезы на верхних частях полочки и спинки, припуски заутюжить к середине и настроить на 0.5 см от шва.

2. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить.

3. Обтачать короткие стороны рукавов, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Втачать рукава в открытые проймы согласно меткам.

4. Стачать боковые срезы верхних частей, припуски разутюжить.

5. Стачать боковые срезы вставок, припуски разутюжить. Притачать вставку к верхней части платья, припуски заутюжить на вставку и настроить на 0.5 см от шва.

6. Стачать боковые срезы нижних частей, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. На детали отделки обметать нижний срез, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
8. На деталях боковой и центральной нижней части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. Обметать рельефные срезы спинки отдельно на каждой детали, одновременно обметывая шлицу. С лицевой стороны наметить линию сгиба шлицы. Центральную часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на боковой части заутюжить на изнаночную сторону и настрочить только припуск шлицы (1 см). Стачать рельефный срез спинки от верхнего среза до края шлицы, вкладывая отделку. Припуски заутюжить к середине и проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва, скрепить припуски шлицы по верхнему срезу машинной строчкой.
9. Стачать рельефные срезы полочки, вкладывая отделку. Припуски заутюжить к середине, обметать и проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.
10. Притачать нижнюю часть платья к вставке, припуски заутюжить на вставку и проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.
11. Обметать средний срез спинки. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки. Отогнуть нижнюю часть молнии и стачать средний срез спинки от надсечки вниз. Припуски шва разутюжить.
12. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. На участке шлицы срезать припуск до ширины шва стачивания и обработать разрез. Сложить подкладку с верхом лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и срезы пройм. Припуски швов приутюжить, на закруглениях рассечь. Платье вывернуть, выметать, приутюжить. Припуски среднего среза спинки из подкладочной ткани подвернуть и скрепить с тесьмой молнии. Нижний срез подкладки подвернуть на изнаночную сторону два раза и настрочить.
13. Нижний срез изделия заутюжить на изнаночную сторону на ширину подгибки, подогнуть внутрь на 1 см и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

