

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных и смешанных волокон, например джинсовая.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; 1 застёжка-молния длиной 10 см; 2 застёжки-молнии длиной 12 см; 3 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Кокетка заднего полотнища – 2 детали
3. Переднее полотнище – 2 детали
4. Карман – 2 детали
5. Планка задняя – 1 деталь
6. Планка передняя – 1 деталь
7. Пояс – 1 деталь
8. Откосок - 1 деталь
9. Шлевка - 1 деталь



Из подкладки:

1. Карман – 2 детали

Из клеевой: откосок, пояс.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой откосок, пояс, цельнокроеный припуск под застежку на переднем полотнище.
2. Шлёвку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь, уравнивать срезы и обтачать по длинной стороне. Вывернуть, шов выправить, располагая его по середине изнаночной части, и приутюжить. Проложить по длинным сторонам двойную отделочную строчку на 0. 1 см и 0. 7 см. Деталь шлевки нарезать в соответствии с размером.
3. Наметить место расположения «молнии» на кармане. Продублировать это место долевином. Уточнить расположение молнии и прорезать вход. На расстоянии 1-1,5 см от концов сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть припуски на изнаночную сторону, края выправить. Застёжку-Молнию положить под края так, чтобы зубчики были видны. Притачать молнию.
4. Обтачать накладной карман подкладкой, оставляя свободным верхний и боковой срез. Припуск входа в карман настроить двойной строчкой на расстоянии 0. 1 и 0. 7 см от края.
5. Наметить место расположение кармана на переднем полотнище и настроить вертикальную и нижнюю стороны кармана на расстоянии 0. 1 и 0. 7 см от внешнего края кармана, оставляя вход в карман свободным.
6. Стачать вытачки на заднем полотнище, глубины заутюжить к середине и настроить на 0. 1 см от шва. Притачать кокетку к заднему полотнищу юбки. Припуски заутюжить на кокетку и проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0. 1 см и 0. 7 см от шва. Стачать средний срез заднего полотнища, припуски заутюжить на левую сторону и настроить на расстоянии 0. 1 и 0. 7 см от шва.
7. Срезать цельнокроеный припуск под застежку на левом переднем полотнище, оставив 2 см. Обметать средние срезы передних полотнищ. Стачать средний срез переднего полотнища от метки «молнии» вниз, у метки припуск рассечь. Заутюжить припуски на правую сторону, обметать и проложить двойную отделочную строчку на расстоянии 0. 1 см и 0. 7 см от шва.
8. Цельнокроеный припуск под застежку на правом полотнище заутюжить на изнаночную сторону по линии середины переда, на левом полотнище — на 1 см от края. Обметать открытые срезы откоска и заутюжить его вдоль посередине лицевой стороной наружу. Застежку - молнию притачать под край припуска под застежку с левой стороны в край, расположив зубчики вплотную к сгибу и подложив откосок сгибом к середине так, чтобы обметанный край закрывал тесьму застежки - молнии. Разрез

сколоть, совместив линии середины переда. Свободную тесьму застежки-молнии притачать к обтачке правой стороны застежки, не захватывая ткань переднего полотнища. Отстрочить гульфик, отгибая откосок. Строчку закончить, не доходя 2 – 2.5 см до среднего шва. Затем, отогнуть откосок на прежнее место и продолжить строчку до шва.

9. Стачать боковые срезы юбки до метки разреза. Припуск шва рассечь, верхнюю часть заутюжить на спинку, на уровне разреза разутюжить, и обметать. Настрочить припуск двойной строчкой на 0.1 см и 0.7 см от шва стачивания, припуски разреза настрочить на 0.1 см от сгиба.

10. Заднюю планку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии притачивания планки. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону планки к заднему полотнищу, припуск внутренней планки подвернуть внутрь и настрочить двойной строчкой на 0.1 см и 0.7 см шва.

11. Переднюю планку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать фигурные стороны до метки. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить, обметать петлю. Притачать внешнюю сторону планки к переднему полотнищу, припуск внутренней планки подвернуть внутрь и настрочить двойной строчкой на 0.1 см и 0.7 см шва. Пришить пуговицу на заднюю планку в соответствии с петлей.

12. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Внешнюю часть пояса притачать к верхнему срезу, припуск внутренней части подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания. Обметать петлю, пришить пуговицу.

13. Настрочить шлевки на пояс в соответствии с эскизом, ориентируясь на разметку на верхних срезах кокеток заднего полотнища и переднего полотнища.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

