

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смешанных волокон с добавлением эластичных волокон, сорочечные ткани с добавлением эластичных волокон.

А так же вам понадобится: клеевая прокладка, 6 пуговиц, резиновая нить.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все припуски 1 см. Припуск на подгибку низа изделия 1.5 см. Нижняя часть горловины полочки и боковые срезы планки горловины 1.5 см. Припуск по среднему срезу цельнокроеной планки см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Планка – 2 детали

Из клеевой: цельнокроеный подборт полочки, верхний воротник.

Описание работы:



1. Продублировать клеевой прокладкой цельнокроеные подборта полочек, воротник.
2. Стачать талиевые выточки на спинке и полочке. Глубины заутюжить к центру.
3. Стачать средний срез спинки. Припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
4. Стачать плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать нижний срез блузки.
6. Подкроить шнурок шириной 2 – 2.5 см. Сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Развернуть, боковые срезы заутюжить к центру и сложить пополам. Проложить строчку на 0.1 см от края.
7. Заутюжить планку горловины вдоль посередине лицевой стороной наружу. Сложить планку с горловиной и притачать, оставляя отверстие между метками. Припуски шва обметать.
8. Заутюжить цельнокроеный подборт по намеченной линии на изнаночную сторону. Отогнуть подборт по линии борта на лицевую сторону и обтачать верхний и нижний углы. Вывернуть подборт на изнанку, приутюжить.
9. Направить обметанный шов притачивания планки к пройме полочки и настроить на полочку на 0.1 см от внутреннего среза, образуя кулиску. Вдеть шнурок в отверстие.
10. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру, начиная и заканчивая строчку точно у линии втачивания воротника. Припуски в углах рассечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить. Внешний воротник втачать в горловину, начиная от планки горловины. Подвернуть открытый срез внутреннего воротника и настроить в шов втачивания, закрепляя строчкой хвостик шнурка.
11. По окату рукава от метки до метки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать на сборку. Обметать нижний срез рукава. Подогнуть припуск внутрь и проложить две параллельные строчки, используя резиновую нить, на 1 см и 1.5 см от края. Припуски пройм у меток рассечь, втачать рукава в пройму, припуски обметать. Припуски нижней части проймы обметать, подогнуть внутрь и настроить.
12. Подогнуть нижний срез блузки на изнаночную сторону и настроить.
13. На правой полочке обметать петли. На левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

