

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шифоновые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: кружево шириной 2. 5 см, атласная ткань-компаньон для отделки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по срезам горловины спинки и полочки – 1. 5 см, по низу изделия – см, по длинным срезам кружевной планки — см, по нижнему срезу передней и задней части рукава -0 см, по плечевому срезу рукава у оката припуск 1 см и к нижнему срезу плавно сходит к нулю. Остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из шифона:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Передняя часть рукава – 2 детали
6. Задняя часть рукава – 2 детали

Из атласа:

1. Пояс – 2 детали



2. Кокетка полочки – 1 деталь

Из кружева:

1. Кружевная планка - 2 детали

Совет: боковые, плечевые и шов втачивания рукава при обметывании срезать оверлоком до 0. 5-0. 7 см

Описание работы:

1. Срез горловины верхней части полочки обработать швом «американка» (его еще называют «московский»). Для этого заутюжить припуск на изнаночную сторону на 1. 5 см, прострочить на 0. 1-0. 2 см от сгиба. Срезать припуск близко к строчке. Подогнуть припуск еще раз и проложить строчку по предыдущей. Шов приутюжить.
2. Обработать швом «американка» нижний срез кокетки. Скрепить кокетку с нижней частью полочки по верхним и боковым срезам.
3. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками на расстоянии 0,5 см от края по нижнему срезу верхней части полочки. Собрать сборку между надсечками. Стачать верхние и нижнюю части полочки вместе с кокеткой. Внимание: срезы выравнивать от бокового шва, верхняя часть полочки не доходит до угла нижней части на 2 см. Шов заутюжить вниз и обметать.
4. Стачать детали кружевной планки по косому срезу. Шов разутюжить и обметать. На верхней части полочки наметить линию на 0. 5 см от среза горловины. Приложить к намеченной линии срез кружевной планки, совместив при этом угол и метку на кокетке. Настрочить кружево.
5. Детали пояса сложить вдоль пополам лицом внутрь и обтачать длинный и косой срезы. Пояс вывернуть и приутюжить.
6. Обработать швом «американка» срез горловины спинки. Стачать верхние и нижнюю части спинки. Шов заутюжить вниз и обметать.
7. Стачать плечевые и боковые срезы, вставляя в боковой срез пояс. Обметать и заутюжить плечевые и боковые швы на спинку.
8. Стачать нижний срез рукава. Шов обметать и заутюжить к спинке. Обметать тонким ролевым швом низ рукава и плечевые срезы рукава от оката до низа рукава. Стачать участок плечевого шва на рукаве от оката до надсечки.
9. втачать рукав в пройму. Шов обметать и заутюжить.
10. Нижний срез топа обметать тонким ролевым швом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

