

Надписи выполнены на лицевой стороне лекал

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 1.5 см, по срезу горловины спинки и полочки – 1.5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь
4. Рукав – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. По верхнему срезу нижней части полочки с левой стороны заложить произвольные складки. Закрепить складки на 0.5 см от среза.



-
2. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Шов обметать и заутюжить вверх.
 3. Стачать средний срез спинки. Шов обметать и заутюжить.
 4. Стачать плечевые срезы спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку. Срез горловины обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
 5. Втачать рукава в открытые проймы, совмещая надсечки. Швы обметать и приутюжить.
 6. Стачать боковые срезы, одновременно стачивая срезы рукавов. Швы обметать и заутюжить к спинке.
 7. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

