

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шелковые ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 6 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка - 2 детали
3. Воротник-Бант – 1 деталь
4. Нижняя часть спинки – 1 деталь
5. Нижняя часть полочки – 2 детали
6. Планка – 4 детали

Из клеевой: планка – 4 детали.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали планок.



2. Сложить детали воротника-банта лицевыми сторонами внутрь и обтачать короткие стороны и срезы завязок от меток к концам. Припуски у меток рассечь, уголки подрезать, вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить.
3. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить глубины вытачек к середине спинки. Стачать вытачки на полочке. Заутюжить глубины вытачек вверх.
4. Стачать плечевые срезы блузки. Припуски швов заутюжить на спинку и обметать.
5. Подкроить из основной ткани косую бейку шириной 4. 5 – 5. 0 см и длиной равной длине проймы. Заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу, сложить с лицевой стороной проймы и притачать. Отогнуть бейку на изнаночную сторону и настроить на полочку на 0. 1 см от сгиба.
6. Стачать боковые срезы блузки. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать боковые срезы нижних частей. Припуски заутюжить на спинку и обметать. Проложить по разметке строчки резиновой нитью. Притачать нижнюю часть к верхней. Припуски заутюжить вверх и обметать.
8. Детали планок сложить лицом к лицу и обтачать по внешнему срезу. Планки вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю деталь планки к полочке, припуски заутюжить на планку. Необработанный срез внутренней планки подвернуть внутрь и настроить в шов притачивания планки.
9. Внешний воротник втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутреннего воротника и настроить в шов втачивания.
10. Припуск нижнего среза изделия дважды подвернуть на изнаночную сторону и настроить.
11. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

