

Рекомендации по выбору ткани: гипюр; шелковая ткань.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, 2 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия 2 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



Раскрой:

Из гипюра:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали

Из шелковой ткани:

1. Обтачка спинки – 4 детали
2. Обтачка полочки – 2 детали
3. Бант большой – 2 детали
4. Бант малый – 2 детали
5. Перемычка – 1 деталь
6. Карман – 2 детали

7. Манжета – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Обтачка полочки – 1 деталь
3. Бант большой – 2 детали
4. Бант малый – 2 детали
5. Перемычка – 1 деталь
6. Манжета – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой нужные детали.
2. Сложить детали бантов лицевыми сторонами внутрь и обтачать по периметру, оставляя отверстие для выворачивания в середине верхнего или нижнего среза (которое не будет видно под перемычкой). Припуски в уголках подрезать, вывернуть бант на лицевую сторону, приутюжить, застрочить отверстие.
3. Стачать продольные срезы перемычки, припуски разутюжить, располагая шов по середине детали. Настрочить верхний срез перемычки на внешнюю обтачку полочки, отогнуть перемычку вниз, нижний срез перемычки прикрепить к нижнему срезу внешней обтачки.
4. Продублировать клеевой прокладкой верхний припуск кармана. Обметать боковые и нижние стороны. Верхний припуск кармана заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, отогнуть на лицевую сторону по линии сгиба и обтачать углы. Вывернуть припуск на изнанку, приутюжить, одновременно заутюживая боковые и нижние припуски. Проложить отделочную строчку вдоль сгиба. Настрочить карманы на полочку по разметке.
5. Притачать к полочке обтачку полочки, захватывая перемычку, припуски рассечь, заутюжить на обтачку.
6. Обметать средний срез спинки. Стачать средний срез от метки вниз. Припуски разутюжить, одновременно приутюживая разрез.
7. Притачать к спинке обтачки спинки, припуски рассечь, заутюжить на обтачку.
8. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

-
9. Стачать между собой внутренние обтачки спинки и полочки, припуски разутюжить. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и припуск застежки. Припуски шва на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть обтачку, приутюжить. Нижний припуск внутренней обтачки подвернуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней обтачки.
10. Заложить складки на деталях рукавов (внутренние ребра складок направлены от середины). Стачать, заутюжить и обметать срезы рукавов. Манжеты сложить вдоль посередине лицевой стороной наружу и заутюжить. Манжеты развернуть и стачать в кольцо. Припуски разутюжить. Сложить манжеты по линии сгиба и притачать внешнюю сторону к нижнему срезу рукава. Припуск заутюжить на манжету. Необработанный срез внутренней манжеты подвернуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней манжеты.
11. Втачать рукава в проймы. Припуски приутюжить и обметать.
12. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1 см и настроить.
13. На обтачке спинки обметать петли и пришить пуговицы. Вставить в перемычку банты, закрепить их несколькими стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

