

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, косая бейка шириной 4 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа платья – 3. 0 см, по срезу горловины бретели и срезу запаха полочки – 1. 3 см, остальные швы 1 см;

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь
5. Бретель - 2 детали
6. Обтачка спинки - 2 детали
7. Планка - 2 детали

Описание работы:

1. Стачать вытачки на верхней части спинки. Заутюжить вытачки к середине детали.



2. На нижних деталях спинки и полочки вдоль боковых срезов и среднего среза спинки по разметке заложить складки. Внутреннее ребро складки направлено вверх. Скрепить складки вдоль срезов. Обратите внимание: между собой складки спинки и полочки не совпадают. Это предусмотрено по модели.
3. На деталях верхней части полочки заложить и застрочить складки по намеченным линиям. Обметать срез запаха. Подогнуть, настроить и приутюжить.
4. Притачать верхние части полочки к нижней. Шов заутюжить вниз и обметать.
5. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вниз и обметать.
6. Обметать средний срез спинки. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки. Отогнуть нижнюю часть молнии и стачать средний срез спинки от надсечки вниз. Припуски шва разутюжить.
7. Продублировать клеевым флизелином обтачки горловины спинки. Обметать внешний срез обтачек. Обтачать горловину спинки. Шов на закруглениях надсечь, обтачку вывернуть и приутюжить. Средний срез обтачки притачать к тесьме молнии.
8. Обметать на бретели срез горловины. Шов приутюжить, подогнуть и настроить. Стачать плечевые срезы спинки и бретели, одновременно захватывая обтачку горловины спинки. Шов обметать, вывернуть и заутюжить на спинку.
9. Стачать боковые срезы. Швы заутюжить к спинке и обметать.
10. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
11. На бретели заложить складки. Глубины складок направлены от середины бретели. Складки скрепить около среза.
12. Планку сложить вдоль пополам лицом внутрь и стачать. Деталь вывернуть и приутюжить. Стачать деталь в кольцо. Шов обметать и заутюжить. Продеть бретель через декоративную планку. Притачать бретели к полочке. Шов заутюжить вниз и обметать. Планку расположить так, чтобы был закрыт шов притачивания бретели. С изнаночной стороны планку закрепить.
13. Заутюжить подгибку низа платья на изнаночную сторону, подогнуть внутрь еще на 1 см и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

