

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, косая бейка шириной 4 см, клеевой флизелин.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа платья – 3. 0 см, по срезу горловины центральной части полочки и верхнему срезу левой части полочки – 1. 5 см, остальные швы 1 см;

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Левая часть полочки - 1 деталь
3. Центральная часть полочки – 1 деталь
4. Правая часть полочки - 1 деталь
5. Бант - 1 деталь
6. Обтачка спинки - 2 детали

Из клеевой: обтачка горловины спинки - 2 детали, бант – 1 деталь.



Описание работы:

1. Продублировать детали клеевым флизелином.
2. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить вытачки к середине детали.
3. Обметать верхний срез левой части полочки. Срез заутюжить на изнаночную сторону и настроить. По разметке заложить и застрочить с изнаночной стороны складки. Верхний обработанный срез подогнуть еще раз внутрь у рельефного среза.
4. На центральной части полочки обметать участок горловины на рельефном срезе (от плеча до первой надсечки). Стачать центральную и левую части полочки. Шов заутюжить к центральной части и обметать. Участок горловины подогнуть внутрь и настроить.
5. Бант сложить лицом внутрь и стачать поперечные срезы. Деталь вывернуть, выправить и приутюжить. По разметке заложить и скрепить складки. Внутренние ребра складок направлены вниз.
6. Стачать центральную и правую части полочки, вставляя между деталями по надсечкам бант. Припуски заутюжить к центральной части и обметать.
7. Обметать средний срез спинки. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки. Отогнуть нижнюю часть молнии и стачать средний срез спинки от надсечки вниз. Припуски шва разутюжить.
8. Продублировать клеевым флизелином обтачки горловины спинки. Обметать внешний срез обтачек. Обтачать горловину спинки. Шов на закруглениях надсечь, обтачку вывернуть и приутюжить. Средний срез обтачки притачать к тесьме молнии.
9. Стачать плечевые срезы спинки и полочки, одновременно захватывая обтачку горловины спинки. Шов обметать и заутюжить на спинку.
10. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
11. Стачать боковые срезы. Швы заутюжить к спинке и обметать.
12. Заутюжить подгибку низа платья на изнаночную сторону, подогнуть внутрь еще на 1 см и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

