

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шерстяные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: подкладочная ткань, клеевая прокладка; 1 потайная застежка-молния; 1 пуговица в пояс, 3 пуговицы на шлицу.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка низа изделия 3 см, низа подкладки на лекалах – 1 см, припуск по срезу шлицы правой нижней части – 6см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Средняя боковая часть1 – 2 детали
2. Средняя боковая часть2 – 2 детали
3. Нижняя боковая часть1 – 2 детали
4. Нижняя боковая часть2 – 2 детали
5. Нижняя левая задняя часть – 1 деталь
6. Нижняя правая задняя часть – 1 деталь
7. Верхняя задняя часть – 2 детали
8. Верхняя боковая часть – 2 детали



9. Переднее полотнище – 1 деталь

10. Пояс – 1 деталь

Из подкладки:

1. Боковая задняя часть – 2 детали

2. Боковая передняя часть – 2 детали

3. Передняя часть – 1 деталь

4. Задняя часть – 2 детали

Из клеевой: пояс, шлица.

Описание работы:

1. Стачать средние боковые части 1 и 2. Шов обметать и заутюжить к 1 части. Стачать детали с верхней боковой частью. Шов обметать и заутюжить вверх. Стачать нижние боковые части 1 и 2. Шов обметать и заутюжить к 1 части. Стачать верхние и нижние боковые части. Шов обметать и заутюжить вверх.

2. На деталях нижней задней правой и левой части с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны разметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу. Верхние задние части стачать от надсечки под молнию до нижнего среза. Швы разутюжить и обметать. Стачать верхние и нижние задние части. Швы заутюжить вверх и обметать. Втачать застежку-молнию, шов приутюжить.

3. Стачать передние и задние рельефные срезы. Швы заутюжить к середине полочки и середине спинки соответственно и обметать.

4. Стачать, обметать и заутюжить детали подкладки. По среднему срезу подкладки стачать только короткий участок между надсечками. Припуски под застежку притачать к тесьме молнии. Скрепить подкладку с изделием по верхнему срезу.

5. Продублировать клеевой прокладкой пояс. Заутюжить пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу юбки, одновременно обтачивая углы пояса. Внутренний срез пояса подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания пояса. Обметать петлю и пришить пуговицу.

6. Обметать нижний срез юбки на основном изделии. Подогнуть, приутюжить и настрочить на юбку потайной строчкой. На шлице обметать петли. Подгибку низа на подкладке подогнуть дважды на 1

см и настрочить.

7. Вывернуть юбку на изнанку. Скрепить детали верха и подкладки по среднему шву, при этом подкладочную ткань сдвинуть немного вверх. На левой части подкладки вырезать по разметке прямоугольник и рассечь уголок. Срезы подкладки подогнуть и пришить к сторонам шлицы.

8. На шлице пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

