

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующиеся ткани из натуральных или смешанных волокон; тонкие трикотажные полотна.

А также вам необходимо: шляпная резинка или резиновая нить.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Платье – 1 деталь со сгибом
2. Обтачка - 1 деталь

Описание работы:

1. Обметать срезы проймы, нижний срез платья и боковые и нижний срезы обтачки.
2. Сложить обтачку с платьем лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски шва рассечь.
3. Припуск проймы и бокового среза обтачки заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на 0. 5 - 0. 7 см от края. Припуск нижнего среза заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на 0. 5 - 0. 7 см от края.
4. Отрезать резинку на 2 – 3 см короче среза проймы, вставить ее в получившуюся кулиску и закрепить.



-
5. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и настроить на платье вдоль нижнего среза.
 6. Стачать средний срез спинки. Припуски заутюжить и обметать.
 7. Подкроить бант шириной 13 см и длиной около 2-х метров. Сложить деталь вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Вывернуть бант на лицевую сторону, подвернуть припуски не стачанного участка внутрь и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,1 см от края.

Совет: припуск проймы также можно настроить с использованием резиновой нити. Шляпная резинка в этом случае не нужна.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

