

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующиеся ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевой флизелин, 8 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Планка – 2 детали
4. Волан рукава – 2 детали
5. Волан полочки – 2 детали
7. Воротник – 2 детали
8. Стойка – 2 детали

Из клеевой:

1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь



### 3. Планка – 2 детали

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином планки, верхний воротник и внешнюю стойку.
2. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
3. Стачать талиевые, нагрудные и плечевые вытачки на деталях спинки и полочки. Заутюжить глубины вытачек к середине соответствующих деталей. Глубину нагрудной вытачки срезать до 1 см и обметать.
4. Стачать средний срез спинки. Припуски заутюжить влево и обметать.
5. Обметать внешние срезы воланов полочки и рукавов тонким ролевым швом.
6. Планки сложить с полочкой лицевой стороной с изнаночной и обтачать край борта. Планки отвернуть на лицевую сторону, выметать и приутюжить. Необработанный срез планки подвернуть внутрь, подложить под него чуть присборенный волан и настроить на полочку. Скрепить волан с полочкой по горловине и плечевому срезу.
7. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить к спинке и обметать.
8. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настроить в шов втачивания верхней стойки.
9. Втачать воланы в проймы. Припуски заутюжить на пройму, обметать и настроить на 0.1 см от шва.
10. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
11. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
12. На правой полочке обметать петли, на левой - пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

