

Рекомендации по выбору ткани: джинсовые ткани, деним.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на все швы 1 см, по низу изделия 4 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали
2. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
3. Центральная нижняя часть полочки – 2 детали
4. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали
5. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали
6. Центральная нижняя часть спинки – 2 детали
7. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали
8. Боковая нижняя часть спинки – 2 детали
9. Вставка полочки – 2 детали
10. Вставка спинки – 2 детали



11. Верхний воротник – 1 деталь
12. Нижний воротник – 1 деталь
13. Подборт – 2 детали
14. Рукав – 2 детали
15. Манжета – 2 детали
16. Клапан кармана – 4 детали
17. Обтачка кармана – 4 детали

Из подкладочной ткани:

1. нижняя подкладка кармана – 2 детали
2. верхняя подкладка кармана 2 детали

Из клеевой:

1. Подборт, обтачка горловины спинки, верхний воротник.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, обтачку горловины спинки, верхний воротник.
2. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету, начиная и заканчивая строчку строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Высесть припуски на швы в углах, вывернуть воротник на лицевую сторону. Швы выправить и приутюжить воротник.
3. Притачать боковую верхнюю часть спинки к центральной верхней части спинки. Заутюжить шов на центральную часть и обметать. Проложить отделочные строчки на 0. 1 и 0. 5 от шва стачивания.

Притачать вставку спинки к верхней части, заутюжить шов на вставку и обметать. Притачать боковую нижнюю часть спинки к центральной нижней части спинки. Заутюжить шов на центральную часть и обметать. Проложить отделочные строчки на 0. 1 и 0. 5 см от шва стачивания.

Притачать нижнюю часть спинки к вставке, заутюжить шов на вставку и обметать.

4. Сложить обтачки кармана вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на обтачке кармана параллельно сгибу обтачки для её притачивания.

Наметить вспомогательную линию на клапане для его притачивания параллельно верхнему срезу клапана, промеряя ширину клапана по всей длине. Наметить вспомогательные линии параллельно входу в карман для притачивания клапана и обтачек кармана. Притачать подкладку кармана к клапану. Притачать обтачки к полочке. Концы строчек заканчивают у параллельных линий разметки карманов. Проверить правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачки вывернуть на изнаночную сторону, края выправить, концы обтачек поправить так, чтобы заутюженные сгибы обтачек подходили встык друг к другу. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Притачать подкладку кармана к клапану. Вложить клапан в карман и притачать к верхней обтачке кармана. Притачать нижнюю подкладку кармана в шов притачивания нижней обтачки; подрезать и стачать подкладку кармана. Обметать подкладку кармана.

4. Стачать средний срез спинки. Заутюжить шов на левую сторону и обметать. Проложить отделочные строчки по спинке на 0. 1 и 0. 5 см от шва стачивания.

5. Притачать боковую верхнюю часть полочки к центральной верхней части полочки. Заутюжить шов на центральную часть и обметать. Проложить отделочные строчки на 0. 1 и 0. 5 см от шва стачивания. Притачать вставку полочки к верхней части, заутюжить шов на вставку и обметать.

Притачать боковую нижнюю часть полочки к центральной нижней части полочки. Заутюжить шов на центральную часть и обметать. Проложить отделочные строчки по полочке на 0. 1 и 0. 5 см от шва стачивания.

Притачать нижнюю часть полочки к вставке, заутюжить шов на вставку и обметать.

6. Стачать плечевые и боковые срезы платья. Припуски заутюжить на спинку и обметать. Проложить отделочные строчки по вставкам на 0. 1 и 0. 5 см от шва притачивания.

8. Полочки сложить лицом к лицу и уравнивать срезы, промеряя длину бортов. Притачать к краю борта застёжку-молнию. Подогнуть края борта на участке застёжки и заутюжить. Подборт положить налицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до метки втачивания воротника. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать припуски на швы нижних углов борта. Подрезать швы в углах. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

9. Стачать, разутюжить и обметать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обметать открытый срез. Втачать нижний воротник в горловину платья, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подборта. Угол на полочке и на подборте рассечь. Припуски швов втачивания воротников разутюжить и скрепить близко к швам. Проложить отделочные строчки на 0. 1 и 0. 5 см по краю борта, лацкану, воротнику.

10. Стачать, обметать и заутюжить шов рукава. По окату рукава проложить строчку со слабо натянутыми стежками. Стянуть окат на сборку строго от метки до метки. Втачать рукав в пройму.

Обметать срез проймы. По низу рукава проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Собрать низ рукава на сборку, согласно длине манжеты. Обметать длинный срез манжеты. Стачать манжету в кольцо. Притачать к низу рукава, припуски заутюжить на манжету. Свободный срез манжеты подвернуть внутрь рукава. Проложить отделочную строчку по манжете на 0. 1 и 0. 5 см от шва притачивания.

11. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и настроить двумя параллельными отделочными строчками.

12. Обметать длинные срезы шлевок. Подогнуть припуски внутрь и настроить двумя параллельными строчками. Настроить шлевки на платье, подгибая припуск мелким зигзагообразным стежком. Настроить шлевку на вставку поперечной строчкой, равномерно распределяя слабину.

13. Выкроить 2 ремешка шириной 6 см, длиной в обхват талии плюс 20 см.

Заутюжить вдоль пополам, убирая припуски внутрь. Проложить отделочные строчки на 0. 1 см от краев ремешка. Надеть пряжку на ремешок. Вдеть ремешок в шлевки.

14. Сложить обтачки кармана вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на обтачке кармана параллельно сгибу обтачки для её притачивания. Наметить вспомогательную линию на клапане для его притачивания параллельно верхнему срезу клапана, промеряя ширину клапана по всей длине. Наметить вспомогательные линии параллельно входу в карман для притачивания клапана и обтачек кармана. Притачать подкладку кармана к клапану. Притачать обтачки к полочке. Концы строчек заканчивают у параллельных линий разметки карманов. Проверить правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачки вывернуть на изнаночную сторону, края выправить, концы обтачек поправить так, чтобы заутюженные сгибы обтачек подходили встык друг к другу. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Притачать подкладку кармана к клапану. Вложить клапан в карман и притачать к верхней обтачке кармана. Притачать нижнюю подкладку кармана в шов притачивания нижней обтачки; подрезать и стачать подкладку кармана. Обметать подкладку кармана.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

