

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: ткань для отделки; потайная застёжка–молния; клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Центральная часть полочки – 1 деталь
5. Планка спинки - 1 деталь
6. Планка переда - 1 деталь
7. Обтачка - 1 деталь

Из отделочной ткани:

1. Обтачка - 1 деталь



Из клеевой прокладки:

3. Обтачка – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой деталь обтачки из основной ткани.
2. Стачать рельефные срезы полочки и спинки, припуски заутюжить к середине, обметать и настроить на 0.5 см от шва.
3. Срезы пройм спинки и полочки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить швом шириной 0.5 см.
4. Притачать обтачку из отделочной ткани к верхнему срезу спинки, припуски шва рассечь и заутюжить на обтачку.
5. Обметать средний срез спинки. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки. Отогнуть нижнюю часть молнии и стачать средний срез спинки от надсечки вниз. Припуски шва разутюжить.
6. Притачать обтачку из отделочной ткани к верхнему срезу полочки, припуски шва рассечь и заутюжить на обтачку. Заутюжить оставшийся не обработанным нижний срез обтачки на изнаночную сторону.
7. Сложить обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски шва приутюжить, на закруглениях рассечь. Отвернуть внутреннюю обтачку на изнаночную сторону, выметать, приутюжить. Припуск нижнего среза внутренней обтачки заутюжить на изнанку и настроить в шов притачивания обтачки, одновременно стачивая обтачки между собой. Короткие срезы подвернуть и закрепить с тесьмой молнии.
8. Заутюжить планки спинки и полочки вдоль посередине лицевой стороной наружу. Притачать планку спинки к верхней части, припуски заутюжить на планку, обметать и настроить на 0.5 см от шва. Притачать планку переда к верхней части, припуски заутюжить на планку, обметать и настроить на 0.5 см от шва.
9. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать. При желании их так же можно настроить на 0.5 см от шва.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

