

Рекомендации по выбору ткани: легкие плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, 2 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все припуски - 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Планка – 1 деталь
4. Обтачка – 2 детали

Из клеевой:

1. Планка – 1 деталь
2. Обтачка – 1 деталь

### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой верхнюю обтачку и планку.
2. Подкроить косую бейку для окантовки разрезов полочки и спинки. Длина бейки равна удвоенной



длине разреза + 2 см, ширина - 5 см. Заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу. Наметить на детали линию разреза, прорезать. Разложить деталь по линии разреза в прямую линию, наложить с лицевой стороны бейку, совмещая срезы, и притачать. Ширина шва по длине разреза 0.5 – 0.7 см, в нижней части разреза она уменьшается до 0.2 см. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, огибая шов, и настрочить в шов притачивания.

3. По верхнему срезу полочки проложить строчку со слабо затянутой нитью и собрать сборку.

4. Стачать боковые срезы. Припуски швов заутюжить на спинку и обметать.

5. Подкроить из основной ткани косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы. Заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу, сложить со срезом проймы и обтачать. Отогнуть бейку на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба.

6. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 10 см. Сложить полоску вдоль посередине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Нарезать петли. Длина одной петли 4 см.

7. Сложить детали обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по срезу горловины, одновременно обтачивая боковые стороны и вкладывая петли. Подрезать припуски. Деталь вывернуть и приутюжить. Заутюжить нижние срезы внутрь. По разметке к нижней обтачке притачать верхние срезы спинки и полочки. Верхнюю обтачку притачать в край к нижней обтачке. Детали приутюжить.

8. Деталь планки заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Планку развернуть и стачать в кольцо. Припуски разутюжить. По нижнему срезу платья проложить строчку со слабо затянутой нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю часть планки к нижнему срезу платья. Припуски заутюжить на планку. Необработанный срез внутренней планки заутюжить на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания верхней планки.

9. На обтачке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

