

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевой трикотажный флизелин.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по нижнему срезу и низу рукава – 1.5 см, остальные швы 1 см.



Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Пояс – 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

## 5. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
3. Пояс – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек горловины спинки и полочки и пояс.
2. Стачать плечевые и боковые срезы спинки и полочки. Припуски швов обметать и заутюжить на спинку.
3. Детали обтачек горловины стачать в кольцо. Припуски швов обметать и приутюжить, обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски шва приутюжить, на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону и настрочить на блузон на 1 см от обметанного края.
3. Обметать припуски нижних срезов блузона и рукавов, подогнуть их на изнаночную сторону и настрочить.

4. Деталь пояса сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, подвернуть припуски не стачанного участка внутрь и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,1 см по периметру пояса.

5. Подкроить из основной ткани четыре прямоугольника 4x8 см. Продублировать их клеевой прокладкой, обметать по периметру. Наложить на разметку прорезей лицевой стороной на лицевую и притачать по разметке. Ткань между строчками прорезать как при обработке прорезного кармана. На расстоянии 1 - 1,5 см от коротких сторон сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть обтачку на изнаночную сторону, края выправить. Проложить отделочно – закрепляющую строчку по краю получившегося отверстия.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

