

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: трикотажная тесьма (или косая бейка) шириной 4 см для окантовки, молния длиной 15-18 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по срезу горловины спинки и полочки – см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 2 детали
3. Кокетка спинки – 1 деталь
4. Кокетка полочки – 1 деталь
5. Нижняя часть – 2 детали
6. Манжета – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.



Описание работы:

1. Стачать средние срезы спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить.
2. По нижнему срезу верхней части спинки и полочки между надсечками проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать кокетку. Швы обметать и заутюжить вниз.
3. По верхнему срезу нижней части проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать нижнюю часть к кокетке. Шов обметать и заутюжить вверх.
4. Стачать боковые срезы спинки и полочки, одновременно стачивая нижние срезы рукавов. В левый боковой шов, начиная от верхнего среза кокетки, втачать молнию. швы обметать и заутюжить на спинку. Стачать правый плечевой срез. Шов обметать и заутюжить на спинку.
5. По срезу горловины проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Величина сборки на участках указана на лекале. Окантовать косой бейкой вырез горловины. Образовавшийся угол косой бейки около среднего шва полочки застрочить. Стачать левый плечевой срез. Шов обметать и заутюжить на спинку.
6. Манжеты стачать в кольцо. Сложить их вдвое лицевой стороной наружу, выправить швы и приутюжить. Притачать манжеты к рукавам. Швы заутюжить на рукав.
7. Низ изделия обметать, подогнуть и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

