

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или малой степени растяжимости, хорошо драпирующийся из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: трикотажная тесьма (или косая бейка) шириной 4 см для окантовки (длина тесьмы указана на лекале полочки).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по срезу горловины спинки и полочки – см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Нижняя планка – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Стачать правый плечевой срез спинки и полочки. Шов обметать и заутюжить к спинке.
2. По срезу горловины проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.



Величина сборки указана на лекалах. Окантовать косой бейкой вырез горловины. Стачать левый плечевой срез. Шов обметать и заутюжить на спинку.

3. На боковом срезе рассечь припуск около надсечки. Стачать боковые срезы спинки и полочки от надсечки до низа. Швы обметать и заутюжить на спинку.

4. Детали нижних планок сложить лицом к лицу и стачать в кольцо по коротким сторонам. Сложить планку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. По боковым срезам планки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку до 16-18 см.

5. По нижнему срезу спинки и полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Уравнять длину нижнего среза спинки и полочки со срезом планки. Притачать планку, швы обметать и заутюжить вверх.

6. Срез проймы обметать, подогнуть и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

