

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевой флизелин, трикотажная тесьма (или косая бейка) шириной 4см для окантовки низа рукава.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – см, по косому срезу верхней части полочки — 2 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь
3. Внутренняя часть спинки – 1 деталь
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Внутренняя часть полочки – 1 деталь
6. Нижняя часть полочки – 1 деталь
7. Передняя часть юбки — 1 деталь
8. Обтачка горловины переда – 1 деталь



9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

10. Рукав – 2 детали

11. Пояс — 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином обтачки горловины спинки и полочки. Обметать внешний срез обтачек.
2. Обработка верхней части полочки. Стачать нагрудную вытачку. Глубину вытачки высечь, обметать и приутюжить. Косой срез обметать, подогнуть и настрочить. По намеченным линиям верхнего среза заложить складки. По нижнему срезу от края до 1-ой надсечки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Величина сборки указана на лекале. Наложить правую полочку на левую, сверху наложить лицом вниз обтачку горловины, совмещая надсечки на обтачке и косой край полочки. Обтачать вырез горловины полочки, не доходя до плечевого шва 7 см. Левую и правую полочки скрепить между собой по нижнему срезу.
3. Стачать средний срез спинки. Шов обметать и заутюжить.
4. Стачать плечевые и боковые срезы верхних частей спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать между собой детали обтачек. Швы обметать и заутюжить. Обтачать вырез горловины спинки и необработанные участки горловины полочки. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить шов на обтачку.
6. На передней части юбки обметать, подогнуть и настрочить вертикальный срез. Обметать нижний срез тонким ролевым швом. Скрепить переднюю часть юбки и нижнюю часть полочки по верхнему срезу.
7. Детали пояса сложить вдоль пополам лицом внутрь и обтачать с 3-х сторон. Детали вывернуть и приутюжить.
8. Сложить нижние части полочки и спинки лицом к лицу. Вставить в боковой шов детали пояса,

отступив от верхнего среза 1 см и стачать. Шов обметать и заутюжить к полочке.

9. Стачать боковые срезы внутренних частей спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку.

10. Надеть нижнюю часть поверх внутренней части спинки и полочки и скрепить детали по верхнему шву. Стачать детали лифа и юбки. Припуски шва заутюжить вниз и обметать.

11. По нижнему срезу рукава проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Срез окантовать косой бейкой. Стачать швы рукава. Швы обметать и заутюжить.

12. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Швы обметать и приутюжить.

13. Обметать нижние срезы изделия тонким ролевым швом, слегка растягивая шов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

