

Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа - 1.5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Обтачка спинки – 1 деталь
4. Обтачка полочки – 1 деталь

Описание работы:

1. Наметить и стачать нагрудные вытачки на полочке. Заутюжить вытачки вверх.
2. Стачать боковые срезы. Припуски швов заутюжить на спинку и обметать.
3. Стачать боковые срезы обтачек, припуски разутюжить и обметать. Обметать нижний срез обтачки.
4. Подкроить из основной ткани по косой четыре полоски шириной 3 см и длиной примерно 70 см. Сложить их вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной стороне на 0.5 см от края. Вывернуть бретели на лицевую сторону, выправить.
5. Изделие надеть на себя и отрегулировать длину и месторасположение бретелей согласно эскизу.
6. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез, вставляя бретели. Припуски на закруглениях и в уголках рассечь, вывернуть обтачку на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Настрочить обтачку на изделие на 0.5 – 0.7 см от обметанного края.
7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

