

Рекомендации по выбору ткани: шифон; эластичное кружево.

А также вам необходимо: декоративное кольцо для бретели, примерным диаметром 2. 5 см; декоративная резиновая тесьма.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку верхнего среза верхней части полочки – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Нижняя часть спинки – 1 деталь
2. Верхняя часть полочки - 2 детали
3. Нижняя часть полочки - 1 деталь

Из эластичного кружева:

1. Вставка спинки – 1 деталь
2. Вставка полочки - 1 деталь

#### Описание работы:

1. Притачать нижнюю часть спинки к вставке, заутюжить припуски на вставку и обметать. Обметать верхний срез вставки спинки.
2. Обметать верхний, боковой и передний срезы верхней части полочки. Заутюжить припуски бокового и переднего срезов на изнаночную сторону и настрочить. Отогнуть верхний припуск на изнаночную сторону, вложить декоративное кольцо и настрочить.
3. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками по нижнему срезу верхней части полочки и



собрать сборку. Притачать верхнюю часть полочки к вставке полочки между надсечками, припуски заутюжить вниз и обметать.

4. Притачать к вставке нижнюю часть полочки, заутюжить припуски на вставку и обметать.
5. Обметать припуски боковых срезов. Стачать боковые срезы от верха до метки. Припуски швов разутюжить, приутюживая разрез. Настрочить разрез на 0. 1 см от края.
6. Припуск верхнего среза заутюжить на изнаночную сторону, подложить декоративную резиновую тесьму и настрочить швом «зигзаг».
7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
8. Подкроить две бretели нужной длины и шириной 5 см. Bretель сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной стороне. Bretель вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Открытые короткие срезы обметать. Один конец бretели продеть через кольцо и настрочить на бretель швом зигзаг. Отрегулировать бretели по длине и пришить к середине верхнего среза спинки.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:**

