

Рекомендации по выбору ткани: кружевное полотно; шелковая ткань, например, атлас.

А также вам необходимо: декоративная тесьма; эластичная декоративная тесьма (примерная длина указана на лекале нижней части спинки).

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск по верхнему срезу спинки и рукава, по нижнему срезу рукава, по среднему срезу полочки, по нижнему срезу спинки и полочки – см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь
2. Нижняя часть спинки — 1 деталь
3. Верхняя часть полочки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки — 2 детали
5. Рукав - 2 детали

Из атласа:

1. Отделка спинки – 1 деталь
2. Верхняя отделка полочки – 4 детали
3. Средняя отделка полочки – 2 детали
5. Внутренняя часть средней отделки полочки – 2 детали



Описание работы:

1. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части. Припуски шва заутюжить вниз и обметать.
 2. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками по нижнему срезу верхней части полочки между надсечками на расстоянии 0,5 см от края и собрать сборку. Притачать к верхней части полочки нижнюю часть полочки, припуск заутюжить вниз и обметать.
 3. Обметать срез борта полочки. Настрочить декоративную тесьму на срез борта.
 4. Притачать к верхней части полочки верхнюю отделку, припуск заутюжить на отделку. Наложить на лицевую сторону верхней отделки нижнюю деталь лицевой стороной внутрь и обтачать верхний срез, переходя на завязку, короткий срез завязки и нижний срез завязки, до надсечки. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть завязку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Необработанный нижний срез внутренней верхней отделки подогнуть и настрочить в шов притачивания отделки.
 5. Обметать ролевым швом верхний и нижний срезы рукава и верхний срез верхней части спинки.
 6. Притачать рукав к спинке, припуски заутюжить и обметать. Притачать рукав к полочке, припуски заутюжить и обметать. Стачать одним швом срезы рукава и боковые срезы. Припуски шва заутюжить и обметать.
 7. Наметить на изделии нижнюю линию притачивания отделки. Стачать боковые срезы отделки спинки и средней отделки полочки. Наложить отделку на полочку лицевой стороной на лицевую сторону так, чтобы линия притачивания нижнего среза отделки совпала с намеченной линией на изделии. При этом верхний срез отделки направлен к нижнему срезу изделия. Притачать отделку, отогнуть ее вверх.
- Обметать одну короткую сторону внутренней части средней отделки полочки. Наложить на лицевую сторону средней отделки полочки внутреннюю деталь лицевой стороной внутрь и обтачать завязку по трем сторонам. Припуски в уголках высечь. Вывернуть завязку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Необработанный верхний срез отделки подогнуть и настрочить под шов стачивания верхних и нижних частей спинки и полочки.
8. Настрочить эластичную резиновую тесьму на верхний срез спинки и рукава и нижний срез рукава, слегка растягивая ее. Тесьма должна быть на 10% короче среза, на который ее настрачивают.
 9. Обметать нижний срез изделия тонким ролевым швом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

