

Рекомендации по выбору ткани: шелковые мягко драпирующиеся ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: мерное кружево с фестонами по обеим кромкам шириной 7 см.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск по срезу борта полочки – см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Центральная часть полочки - 2 детали
5. Рукав - 2 детали

Описание работы:

1. Наложить кружево на полочку по размеченной линии и настроить его внутренний край с лицевой стороны мелкой строчкой зигзаг. Излишнюю ткань с изнаночной стороны аккуратно срезать близко к строчке.
2. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине горловины спинки. Бейку заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Сложить косую бейку лицом к лицу с припуском горловины спинки и обтачать. Отогнуть бейку на изнаночную сторону. Настрочить припуск шва на бейку швом шириной 0.1 см. Отстрочить горловину спинки швом 0.7 см.
3. Стачать рельефные срезы спинки и полочки. Заутюжить припуски к середине и обметать.



-
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
 5. Наложить кружево на рукав по размеченной линии и настроить его внутренний край с лицевой стороны мелкой строчкой зигзаг. Излишнюю ткань под кружевом аккуратно срезать близко к строчке. Заложить кружево на закруглении красивой складкой и закрепить.
 6. Стачать и обметать срез рукава.
 7. Втачать рукава в проймы. Припуски обметать.
 8. Припуск на подгибку низа изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
 9. Подкроить из основной ткани две завязки шириной 3 см и длиной примерно 25 см. Сложить их вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной стороне на 0.5 см от края. Вывернуть завязки на лицевую сторону, выправить и пришить к борту.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

