

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон; гипюр.

А также вам необходимо: эластичная тесьма шириной 0.5 см; декоративный шнур.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Нижняя часть полочки – 2 детали

Из гипюра:

1. Верхняя часть полочки – 2 детали

#### Описание работы:

1. Наметить и стачать вытачки на детали из гипюра. Обметать, одновременно срезая глубины вытачек.
2. Стачать между собой верхние части полочки, припуски заутюжить и обметать.
3. Обметать срез горловины и внешний срез верхней части полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Для предотвращения растягивания верхней части полочки, с изнаночной стороны вдоль горловины и внешнего края настрочить зигзагообразной строчкой эластичную тесьму, слегка растягивая ее. Тесьма должна быть на 10% короче детали.
4. Обметать срез борта нижней части полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
5. Притачать верхнюю часть полочки к нижней. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать припуск притачивания верхней части полочки к нижней, захватывая и остаток верхнего среза нижней части полочки и верхний срез спинки.



- 
6. Заутюжить припуск верхнего среза на изнаночную сторону и настрочить.
  7. Обметать нижний срез спинки и полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
  8. Разрезать декоративный шнур на 4 части и пришить к срезу борта полочки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

