

Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани из натуральных или смесовых волокон; эластичный гипюр с фестонами.

А также вам необходимо: эластичная тесьма шириной 0.5 см; декоративная лента; готовые бретели.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск по среднему срезу верхней части полочки – см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали

Из гипюра:

1. Верхняя часть полочки – 2 детали

Совет: детали кроя из эластичных тканей стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.6 – 0.8 см.

Описание работы:

1. Наметить и стачать вытачки на детали верхней части полочки. Обметать, одновременно срезая глубины вытачек.
2. Притачать боковую часть полочки к верхней части полочки, припуски обметать.
3. Подкроить из основной ткани волан полочки шириной 6 см и длиной, указанной на лекале спинки.



Разрезать его пополам, обметать одну длинную сторону ролевым швом, вдоль другой стороны проложить машинную строчку со слабо затянутыми стежками. Собрать волан до длины переднего среза нижней части полочки, притачать волан к изделию, припуски обметать.

4. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части, припуски обметать.

5. Притачать верхнюю часть спинки к нижней, припуски обметать.

6. Подкроить из основной ткани волан спинки шириной 6 см и длиной, указанной на лекале спинки. Обметать одну длинную сторону ролевым швом, вдоль другой стороны проложить машинную строчку со слабо затянутыми стежками. Собрать волан до длины нижнего среза спинки, притачать волан к изделию, припуски обметать.

7. Стачать и обметать боковые срезы.

8. Обметать верхний срез спинки и полочки, заутюжить на изнаночную сторону, подложить под него, слегка растягивая, эластичную тесьму и настроить зигзагообразной строчкой. Тесьма должна быть на 10% короче среза.

9. Пришить готовые бретели. Пришить ленту.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

