

Рекомендации по выбору ткани: кружевное полотно.

А также вам необходимо: атлас для отделки.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа волана - см. Припуск по сторонам завязки – см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Волан – 2 детали

Из атласа:

1. Завязка – 6 деталей

Описание работы:

1. Наметить и стачать талиевые вытачки на спинке и нагрудные на полочке. Заутюжить вытачки на полочке вверх, на спинке к центру спинки.
2. Подкроить из атласа 3 полоски шириной 5. 5 см и длиной, равной длине нижних срезов спинки и полочки. Заутюжить одну из продольных сторон полоски на 1 см на изнаночную сторону, наложить полоску лицевой стороной на изнаночную сторону спинки и полочки и обтачать нижний срез. Отогнуть полоску на лицевую сторону и настрочить заутюженный срез на основную деталь.
3. Стачать плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Подкроить косую бейку шириной 5 см и длиной равной длине горловины полочки и спинки. Бейку заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Сложить косую бейку лицом к лицу с



припуском горловины и обтачать. Отогнуть бейку на изнаночную сторону. Настрочить припуск шва на бейку швом шириной 0.1 см.

5. Сложить завязки вдоль посередине, лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Вывернуть завязки на лицевую сторону, выметать, приутюжить и настрочить на 0.1 см от края.

6. Подкроить из атласа 2 полоски шириной 5 см и длиной, равной длине борта. Заутюжить их вдоль посередине лицевой стороной наружу, наложить на лицевую сторону полочки и обтачать борт, вставляя по разметке завязки. Отогнуть полоску на изнаночную сторону и настрочить сгиб на основную деталь.

7. Обметать боковые срезы и стачать до метки разреза. Припуски разутюжить, приутюживая разрезы. Настрочить стороны разреза на 0.1 см.

8. Притачать волан к нижнему срезу рукава. Шов притачивания обметать и заутюжить на волан. Стачать и обметать шов рукава и волана. Нижний срез волана обметать тонким ролевым швом.

9. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Припуски обметать.

10. Из атласной ткани обработать два бантика и пришить их над боковыми разрезами.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

