

4252 платье с декоративной горловиной

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А также вам необходимо: потайная застежка — молния; kleевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

**Раскрой:**

Из основной ткани:

1. Верхняя часть полочки - 2 детали
2. Нижняя часть полочки - 1 деталь
3. Верхняя боковая часть спинки — 2 детали
4. Верхняя центральная часть спинки — 2 детали
5. Нижняя боковая часть спинки — 2 детали
6. Нижняя центральная часть спинки — 2 детали
7. Планка — 2 детали
8. Рукав — 2 детали
9. Обтачка горловины полочки — 2 детали

10. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

11. Шлевка — 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

2. Обтачка горловины полочки — 2 детали

3. Планка — 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Сложить планку вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать верхний уголок. Планку вывернуть и приутюжить.

3. Сложить деталь шлевки вдоль пополам и стачать срезы. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить и нарезать по количеству шлевок.

4. Стачать рельефные срезы спинки на верхних частях. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.

5. Стачать вытачки на нижних частях полочки. Глубины заутюжить к центру. Стачать рельефные срезы на нижних частях спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать средний срез. Припуск заутюжить на левую сторону.

6. Стачать плечевые срезы верхних частей полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

7. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски разутюжить. Внешний срез обтачек обметать. Обтачки наложить на горловину и обтачать, вкладывая планки. Отвернуть обтачки на изнаночную сторону и приутюжить.

8. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку со слабо затянутой верхней нитью и собрать сборку между прямыми метками. Наложить правую верхнюю часть полочки на левую часть и скрепить по нижнему срезу.

9. Нижний срез шлевки совместить с нижним срезом верхней части спинки и притачать на 1 см. От линии шва. Отогнуть свободный конец шлевки вниз и прикрепить к припуску, уравнивая срезы. Аналогично притачать шлевки к верхней части полочки.

10. Стачать верхние и нижние части спинки и полочки. Припуски обметать и заутюжить вниз.

11. Стачать, обметать и заутюжить на спинку правый боковой срез. Обметать левые боковые срезы. Стачать участок под проймой и участок от низа до метки молнии. Припуск разутюжить. Втачать застежку — молнию.
12. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукав в пройму, совмещая надсечки.
13. Низ изделия и низ рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
14. Платье рекомендуется носить с поясом шириной 1. 5 — 2 см.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

