

Рекомендации по выбору ткани: тонкие прозрачные ткани из натуральных или смешанных волокон.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Верхний волан рукава – 2 детали
5. Нижний волан рукава – 2 детали

Описание работы:

1. Стачать талиевые вытачки на спинке и нагрудные вытачки на полочке. Заутюжить талиевые вытачки к центру деталей, а нагрудные вверх.
2. Стачать средний срез спинки. Припуски шва заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Стачать плечевые и боковые срезы. Швы заутюжить на спинку и обметать.
4. Подкроить отделку из основной ткани (ширина и примерная длина указаны на детали полочки). Стачать все детали между собой в кольцо, швы разутюжить и обметать. Обработать одну из длинных сторон ролевым швом, проложить по другой стороне строчку со слабо затянутыми стежками и стянуть до нужной длины (указана на детали полочки). Притачать отделку к срезу горловины спинки и полочки, переднему и нижним срезам, шов заутюжить на халат, обметать и настроить на 0. 1 см от шва притачивания.
5. Стачать и обметать срез рукава.



6. Стачать между собой верхний и нижний воланы, швы заутюжить на нижний волан и обметать. Притачать волан к низу рукава (верхний волан втачивается между метками), шов заутюжить на волан и обметать.

7. Подкроить отделку из основной ткани (ширина и примерная длина указаны на детали нижнего волана). Стачать все детали между собой в кольцо, швы разутюжить и обметать. Обработать одну из длинных сторон ролевым швом, проложить по другой стороне строчку со слабо затянутыми стежками и стянуть до нужной длины (указана на детали нижнего волана). Притачать отделку к нижнему срезу волана, шов заутюжить на волан, обметать и настрочить на 0.1 см от шва притачивания.

8. Втачать рукава в проймы, припосадив по окату. Шов обметать.

9. Подкроить из основной ткани завязки длиной по 10 см каждая и шириной 4 см. Заутюжить завязку вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Затем развернуть и заутюжить продольные срезы к намеченной линии середины. Сложить завязку по средней линии, совмещая сгибы и настрочить на 0.1 см от края. Пришить завязки к шву притачивания отделки в нижней части горловины переда.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

