

Рекомендации по выбору ткани: шелковые тонкие прозрачные ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: косая бейка (примерная длина указана на лекале нижней части спинки).

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск по верхнему срезу верхней части спинки и верхней части полочки; по срезам пройм спинки и полочки - см. Припуск по нижнему срезу нижней части спинки и нижней части полочки – 4 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Нижняя часть спинки — 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть полочки — 1 деталь со сгибом
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Верхняя часть спинки – 1 деталь

Описание работы:

1. Заложить на верхней части полочки складку между метками. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками по нижнему срезу верхней части полочки между складками на расстоянии 0,8 см от края и собрать сборку на указанную величину. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками по верхнему срезу верхней части полочки на расстоянии 0,8 см от края и собрать сборку на указанную величину.

2. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками по верхнему срезу нижней части полочки на расстоянии 0,8 см от края и собрать сборку. Притачать верхнюю часть полочки к нижней части полочки, припуск заутюжить наверх и обметать.



3. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками по верхнему срезу нижней части спинки на расстоянии 0,8 см от края и собрать сборку. Притачать верхнюю часть спинки к нижней части спинки, припуск заутюжить наверх и обметать.
4. Косую бейку заутюжить вдоль посередине и окантовать верхние срезы верхней части спинки и верхней части полочки. Окантовать срезы пройм, одновременно формируя бретели.
5. Стачать боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Заутюжить подгибку низа, подвернув внутрь сначала 1 см, затем 3 см. Настрочить низ изделия.
7. Настрочить косую бейку на шов стачивания верхней и нижней части спинки и полочки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

