

Рекомендации по выбору ткани: эластичное кружево.

А также вам необходимо: готовые бретели; косая бейка;
10 декоративных колечек диаметром 1 – 1. 5 см;
эластичная тесьма шириной 0. 5 см; атласная лента.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Средняя часть чашки – 2 детали
4. Боковая часть чашки – 2 детали

Описание работы:

1. Стачать детали чашечек, припуски отогнуть на одну сторону и настроить с лицевой стороны эластичной зигзагообразной строчкой.
2. Обметать центральный и боковой срезы чашечки, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Для предотвращения растягивания этих срезов, с изнаночной стороны настроить на них зигзагообразной строчкой эластичную тесьму, слегка растягивая ее. Тесьма должна быть на 10% короче детали.
3. Готовую косую бейку разутюжить, заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу, сложить лицом к лицу с вырезом спинки и обтачать, вставляя в шов декоративные кольца. Отогнуть бейку на изнаночную сторону и настроить на основную деталь вдоль сгиба.
4. Стачать средний срез спинки, припуски шва обметать. Стачать боковые срезы, припуски шва обметать.



-
5. Притачать чашечки к полочке. Обметать припуск притачивания, захватывая верхний срез спинки.
 6. Заутюжить припуск верхнего среза спинки на изнаночную сторону, подложить под него, слегка растягивая, эластичную тесьму и настрочить зигзагообразной строчкой. Тесьма должна быть на 10% короче среза.
 7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
 8. Пришить бретели. Продеть в колечки атласную ленту.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

