

Рекомендации по выбору ткани: двухсторонние ткани из натуральных или смешанных волокон, сорочечные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 4 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2 см. Припуск верхних срезов карманов – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка - 1 деталь
3. Рукав - 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Стойка – 2 детали
6. Планка – 1 деталь
7. Клапан – 4 детали
8. Карман – 2 детали



9. Пата рукава – 2 детали

Из клеевой: планка, верхний воротник, верхняя стойка, 2-е детали клапанов.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой планку, верхний воротник, верхнюю стойку и 2-е детали клапанов.
2. Стачать вытачки на полочке. Заутюжить вытачки вверх.
3. Заложить на карманах бантовую складку. Верхний припуск карманов заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить. Заутюжить боковые и нижние припуски карманов на изнаночную сторону. Наложить карманы на полочку согласно разметке. Настрочить накладные карманы.
4. Сложить детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Подрезать припуски углов клапанов и вывернуть на лицевую сторону. Швы выправить и приутюжить, проложить вдоль края отделочную строчку на 0. 1 и 0. 6 см от края. Обметать свободный срез клапанов, обметать петли. Притачать клапаны к полочке, отвернуть вниз и настрочить. Пришить на карманах пуговицы согласно петлям.
5. Обметать внешние срезы планки. Наложить планку на лицевую сторону полочки лицевой стороной и обтачать вырез. Припуски подрезать, вывернуть планку на изнаночную сторону, выметать, приутюжить. Настрочить планку на полочку по разметке.
6. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Высечь, вывернуть углы воротника. Стачать между собой детали стоек, вкладывая между ними воротник и начиняя и заканчивая строчку точно у линии втачивания стойки. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить готовый воротник.
7. Стачать плечевые срезы блузки. Швы заутюжить на спинку и обметать.
8. Нижнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез верхней стойки и настрочить в шов втачивания нижней стойки. Проложить отделочную строчку по воротнику.
9. Сложить пату лицевой стороной внутрь и обтачать длинную и короткую стороны. Подрезать припуски в углах, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Обметать петлю. Притачать пату с изнаночной стороны рукава по разметке. С лицевой стороны на это место пришить пуговицу.
10. Втачать рукава в открытые проймы. Припуски швов обметать. Стачать срезы рукава одним швом с боковым срезом. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
11. Низ изделия и рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить.
12. Обметать на полочке петли по разметке. Подкроить кулиску шириной 3. 5 см и длиной указанной

на лекале полочки. Заутюжить срезы кулиски на 1 см на изнаночную сторону, наложить изнаночной стороной на изнанку полочки и настроить по разметке.

13. Обработать из основной ткани завязку и вставить в кулиску.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

