

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смешанных волокон, сорочечные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 6 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см. Припуск верхнего среза карманов – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Правая планка – 1 деталь
6. Левая планка – 1 деталь
7. Клапан – 4 детали
8. Карман – 2 детали
9. Манжета – 2 детали



10. Подборт – 2 детали

Из клеевой: планки, 2-е детали клапанов, подборта, манжеты.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой планки, манжеты, подборта и 2-е детали клапанов.
2. Стачать вытачки на спинке и полочке. Заутюжить вытачки к центру детали. Стачать средний срез спинки. Заутюжить припуски на левую сторону и обметать.
3. Верхний припуск карманов заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить. Заутюжить боковые и нижние припуски карманов на изнаночную сторону. Наложить карманы на полочку согласно разметке и настрочить.
4. Сложить детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать, оставляя открытым верхний срез. Подрезать припуски углов клапанов и вывернуть на лицевую сторону. Швы выправить и приутюжить. Обметать свободный срез клапанов, обметать петли. Притачать клапаны к полочке, отвернуть вниз и настрочить. Пришить пуговицы на карманы согласно петлям.
5. Сложить левую планку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать короткий верхний срез. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить, наложить на левую полочку сгибом от среза и приметать. Правую планку сложить продольными срезами к середине и обтачать короткие верхние срезы. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Обметать петли на внутренней части планки. Скрепить по верху машинной строчкой, наложить на правую полочку сгибами от среза, петлями вверх и приметать.
6. Обметать внутренние срезы подбортов. Сложить подборта с полочками лицевыми сторонами внутрь и обтачать края бортов. Вывернуть подборта на изнаночную сторону и приутюжить.
7. Стачать средний шов воротника. Сложить воротник вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать в две стороны от меток нижний срез и концы. Припуски в уголках подрезать, вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить.
8. Стачать плечевые и боковые срезы блузки. Швы заутюжить на спинку и обметать.
9. Внешний воротник втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней части и настрочить в шов втачивания.
10. Стачать шов рукава, заутюжить и обметать. По нижнему срезу рукава проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть нижний срез до длины манжеты.
11. Стачать манжеты в кольцо, заутюжить вдоль посередине лицевыми сторонами наружу. Манжету развернуть и притачать внешнюю сторону к низу рукава. Припуск внутренней манжеты подвернуть и настрочить в шов притачивания.

-
12. Втачать рукава в проймы, припосадив по окату. Швы обметать.
 13. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить.
 14. На левой планке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

